

NOTICE DU TREPIED DE BENCH

Entretien du Trépied de Bench

- _Un nettoyage régulier des colonnes avec un très léger huilage.
- _Un léger graissage sur la crémaillère et le pignon.

Réglage du Joystick

- _Ex: 22 Hunter
- _Si l'on veut un Joystick Souple, vissez à fond les 6 Poussoirs puis les dévisser de 2 tours.
- _Si l'on veut un Joystick moins Souple, vissez à fond les 6 Poussoirs puis les dévisser de 3/4 tours.

Recommandation à observer pour une meilleure utilisation.

- _NE JAMAIS DEMONTER l'étrier reliant les 2 arbres d'élévation.
- _NE JAMAIS TOUCHER aux vis **Rouges**, réglage du parallélisme de l'ensemble.
- _Les 6 poussoirs à bille Avant **Bleus** sont réglés.
- _Dévisser pour adoucir le mouvement du Joystick, d' 1/64^{ième} de tour seulement.
- _Les 2 vis arrière **Bleues** sont pour bloquer la rotation du Joystick et durcir du déplacement.
- _La vis arrière **Verte** est pour le démontage de la Molette d'élévation qui libère le ressort et sa Bille
- _Les poussoirs à bille Latérales, Bas & Haut **Fuchsia**, servent à durcir la rotation de la molette.
- _Les 2 vis arrière **R** servent de réglage de la rotation, dérive... de la rotule. (**Réglée d'usine Ne pas toucher**)
- _NE JAMAIS FORCER sur la molette d'élévation.

